

ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

Alimentatori per fari LED da interno NEMO, COAST, RIDGE, ROCK

AVVERTENZE

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente il presente foglio d'istruzioni. Conservarlo per futuro riferimento.

Attenzione: le cautele riguardanti la sicurezza devono essere seguite con scrupolo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione : 220-240Vac; 50/60Hz
- tc : 85°C
- Protezioni : senza carico / sovraccarico / cortocircuito
- Temperatura funzionamento : -20 +50°C
- Morsettiera collegamento : per cavo 0,75 - 1,5 mm²
- Materiale contenitore : Policarbonato (PC)
- Grado di protezione : IP20
- Classe di isolamento : II

Modello 6W corrente costante – codice 6360334

- Uscita : 500mA, 6-12VDC
- Potenza : 6W
- Dimensioni : 81x39x22 mm

Modello 12W corrente costante – codice 6360335

- Uscita : 500mA, 2-24VDC
- Potenza : 12W
- Dimensioni : 98x39x22 mm

Modello 20W corrente costante – codici 6360336, 6360355

- Potenza : 20W
- Dimensioni : 113x44x28 mm
- Uscita : 350mA, 2-58VDC – (codice 6360336)
- Uscita : 500mA, 2-40VDC – (codice 6360355)

Modello 20-40W corrente costante – codici 6360364, 6360523

- Potenza : 20-40W
- Dimensioni : 166,5x46x30 mm
- Uscita : 700mA, 29-58VDC – (codice 6360364)
- Uscita : 1000mA, 20-40VDC – (codice 6360523)

Conformi alle vigenti norme e Direttive europee, come attestato dal marchio CE.



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE



Attenzione: l'installazione deve essere effettuata soltanto da un installatore professionale. La Reer non si assume nessuna responsabilità per errori commessi da installatori non abilitati.



Attenzione: le condizioni ambientali devono essere compatibili col grado di protezione (IP) del prodotto. Modelli per solo uso in ambiente interno.



Attenzione: verificare che tensione/corrente del faro LED da alimentare non siano superiori alle caratteristiche nominali dell'alimentatore.

Controllare innanzitutto che il prodotto sia integro e non abbia subito danni durante il trasporto.

Prima di iniziare l'installazione scollegare la tensione di rete.

Effettuare il collegamento rispettando le polarità indicate sul Driver LED.

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA DURANTE L'USO

- Alimentatori per fari LED da interno NEMO, COAST, RIDGE, ROCK, non utilizzare per altre applicazioni; rispettare scrupolosamente le cautele relative al grado di protezione IP; seguire attentamente le avvertenze indicate nelle istruzioni di installazione; verificare attentamente che l'installazione risulti stabile nelle condizioni di utilizzo previste. Realizzare l'installazione in modo che l'alimentatore sia fuori dalla portata di personale non qualificato e in particolare di bambini.
- REER declina ogni responsabilità riguardo a danni a persone o cose derivanti da uso o installazione non corrette.

INDICAZIONI E INFORMAZIONI PER LA TUTELA AMBIENTALE



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici.

In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

La precisa ed integrale osservanza di tutte le norme, indicazioni e divieti esposti in queste istruzioni costituisce un requisito essenziale per il corretto funzionamento e utilizzo del prodotto.

ReeR S.p.A, pertanto, declina ogni responsabilità per quanto derivante dal mancato rispetto, anche parziale, di tali indicazioni.

Caratteristiche soggette a modifica senza preavviso. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione ReeR.



ReeR S.p.A.

32 via Carcano

10153 Torino Italia

Tel. +39/0112482215 r.a.

Fax +39/011859867

Internet: www.reer.it

e-mail: info@reer.it